

Divosan Etha-Plus

Sproei-desinfectiemiddel

JohnsonDiversey
Clean is just the beginning



Wettelijk gebruiksvoorschrift

Desinfectiemiddel, geen toelatingsnummer nodig (Inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken), werkzame stof Ethanol.

Productinformatie

- Etha-Plus is een desinfectiemiddel op basis van 80% gedenatureerde ethanol.
- Etha-Plus wordt vervaardigd op basis van zeer zuivere en kwalitatief hoogwaardige alcohol van natuurlijke oorsprong.
- Etha-Plus is zeer effectief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen.
- Etha-Plus is eenvoudig en snel toepasbaar (sprayen) op plaatsen met een hoog besmettingsrisico.
- Etha-Plus laat geen residu achter en verdampt geheel.
- Etha-Plus maakt deel uit van het Divosan System.

Toepassing

Etha-Plus kan worden toegepast voor desinfectie van kleine oppervlakken in bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie of gezondheidszorg. Om de hygiënegraad op een locatie op een constant hoog peil te houden dient iedere gelegenheid te worden benut voor een tussen-desinfectie met Etha-Plus.

Toepassingsvoorbeelden

1. Vleesindustrie – snijplanken, werktafels, snijmachines, transportbanden etc.
2. Zuivel, fris en bier – afvuilmachines, transportsystemen, koppelingen etc.

Gebruiksaanwijzing

Sterk vervuilde oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Etha-Plus dient onverdund op apparatuur en verpakkinglijnen te worden aangebracht. Bij het desinfecteren zoveel oplossing Etha-Plus gebruiken, dat de oppervlakken gedurende een minimale inwerktijd van 5 minuten nat blijven. Vervolgens het product laten drogen aan de lucht.

Technische hulpmiddelen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw JohnsonDiversey account manager.

Fysische en chemische eigenschappen

Uiterlijk	: kleurloze vloeistof
Geur	: alcohol
S.g. (20°C)	: 0.84
Basis component	: ethanol
pH (geconc.)	: nvt.

Bijzondere gevaren

- Licht ontvlambaar
- Schadelijk bij inademing en opname door de mond

Veiligheidsaanbevelingen

- Op een goed geventileerde plaats bewaren
- Verwijderd houden van ontstekingsbronnen
Niet Roken

Verpakkingen

4 X 5 ltr